

Uniel

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УДЛИНИТЕЛЬ UNIEL САДОВЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, СЕРИЯ STANDARD

СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

WWW.UNIEL.RU

Модели: S-GEC1-010C, S-GEC1-020C, S-GEC1-030C, S-GEC4-010C, S-GEC4-020C, S-GEC4-030C, S-GEC4-040C, S-GEC4-050C, S-GEP2-010C, S-GEP2-020C, S-GEP2-030C

Уважаемый покупатель! Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Обратите особое внимание на указания по безопасности.

Удлинитель предназначен для подключения электроприборов.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Не разбирать! Беречь от детей!

Допускается попадание влаги на изделие, но запрещается помещение изделия в воду!
Запрещается использовать изделие с механическими повреждениями шнура и корпуса!
Не превышать максимально допустимую нагрузку, указанную на упаковке!

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. С помощью пики зафиксируйте удлинитель в вертикальном положении в грунте (для моделей с пикой),
2. Включите удлинитель с помощью вилки в электрическую сеть.
3. Открыв заглушки, подключите к удлинителю электроприборы.

Срок службы 5 лет

Претензии потребителей направлять по адресу:
ЗАО «ТК Юнимаркет» 129337, Москва,
Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05



ХП 28

ГОСТ Р 51322.1-99