

Uniel

ФОНАРЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Руководство по эксплуатации





Safe drive - Fixation
Модель: S-CL010-BA

WWW.UNIEL.RU

Уважаемый покупатель!

Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, обратите особое внимание на указания по безопасности.

1. Сверхъяркий светодиод 3 Ватт.
2. Кнопка включения.
3. Кнопка блокировки кнопки включения.
4. Эргономичная ручка для переноски.
5. Корпус из АБС пластика с прорезиненными элементами.
6. Удлинитель-штекер на 12 В для прикуривателя автомобиля, шнур 0,5 м.
7. Зажимы контактные для подключения к аккумулятору автомобиля, шнур 0,5 м.
8. Кольцо для фиксации фонаря.
9. Шнур фонаря с разъемом, 2,5 м.



Соединение разъема фонаря с разъемом контактных зажимов/прикуривателя

ФОНАРЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

● Технические характеристики

Источник света — светодиод 3 Ватт.

Яркость: 150 лм.

Длина луча: 100 метров.

Источник питания: аккумулятор/прикуриватель автомобиля.

Корпус из АБС пластика с прорезиненными элементами.

● Комплектация

- Фонарь автомобильный, шнур с разъемом 2,5 м.

- Зажимы контактные со шнуром для подключения к аккумулятору автомобиля, шнур 0,5 м.

- Удлинитель-штекер на 12В для прикуривателя автомобиля, шнур 0,5 м.

● Указания по безопасности

Не направляйте в глаза!

Не опускайте фонарь в воду!

Фонарь предназначен для периодического использования, не предусмотрено непрерывное использование, это может привести к повреждению изделия!

Не закрывайте стекло и отражатель во время использования!

Защитное стекло фонаря может значительно нагреваться во время использования!

Для снижения риска поражения электрическим током, выключите изделие и дайте ему остыть перед протиркой изделия или заменой его частей!

Не оставляйте изделие под дождем и снегом!

Не используйте изделие в условиях повышенной влажности!

Не разрешайте детям самостоятельно эксплуатировать изделие!

Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте!

Используйте изделие строго по назначению!

Будьте внимательны во время использования изделия!

Регулярно проверяйте изделие на отсутствие поломок и неисправностей!

Во избежание поломок не используйте запасные части других производителей!

Изделие рассчитано на напряжение 12 В, не подключайте изделие к источникам питания с другим напряжением!

● Подключение к бортовой сети

1. Подключение к прикуривателю автомобиля:

Убедитесь, что фонарь находится в выключенном состоянии и нажата кнопка блокировки кнопки включения.

Соедините разъем удлинителя-штекера с разъемом шнура фонаря.

Подключите удлинитель-штекер в гнездо прикуривателя автомобиля.

Отожмите кнопку блокировки кнопки включения.

Для отключения фонаря от прикуривателя автомобиля выключите фонарь, заблокируйте кнопку включения и отсоедините удлинитель-штекер.

2. Подключение к аккумулятору автомобиля:

Убедитесь, что пространство вокруг рабочей зоны хорошо проветривается.

Убедитесь, что фонарь находится в выключенном состоянии и нажата кнопка блокировки кнопки включения.

Соедините разъем зажимных контактов с разъемом шнура фонаря.

Подключите зажимные контакты к аккумулятору автомобиля в соответствии с обозначением полюсов: красный контактный зажим - к положительному полюсу аккумулятора, черный контакт - к отрицательному.

Проверьте надежность соединения во избежание повреждений.

Отожмите кнопку блокировки кнопки включения.

Для отключения фонаря от аккумулятора автомобиля выключите фонарь, заблокируйте кнопку включения и отсоедините зажимные контакты.

● Возможные неполадки и методы их устранения

Если изделие не работает должным образом, то существуют возможные причины и способы их устранения:

- **Оплавился штекер переходника.** Плохой контакт часто является следствием загрязненности гнезда прикуривателя. Большое сопротивление может привести к сильному повышению температуры, в результате чего оплавляется пластмассовый корпус штекера. Это может вызвать короткое замыкание.

▼ ВНИМАНИЕ! ▼ *Фонарь питается от бортовой сети автомобиля 12 В при помощи входящих в комплект поставки контактных зажимов или удлинителя-штекера для прикуривателя автомобиля.*

В случае поломки обратитесь, пожалуйста, к производителю.

● Техническое обслуживание

Чистка

Следует время от времени протирать защитное стекло фонаря. Чистое и прозрачное стекло обеспечивает лучшее освещение.

Рекомендуется очищать корпус фонаря от пыли, грязи тканью или салфеткой.

Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи ткани, смоченной в мыльной воде.

Запрещается использовать для удаления грязи растворители: бензин, спирт, аммиачные растворы и т.п. Данные жидкости могут повредить пластмассовые изделия.

● **Условия транспортирования**

Изделия должны складироваться и транспортироваться в положении, указанном на коробке.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать изделие ударным нагрузкам.

Устройства должны быть надежно закреплены, чтобы не допускать их перемещение внутри транспортных средств.

● **Условия гарантии**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи через торговую розничную сеть.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять повреждения (или заменять продукцию), возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя дефекты продукции, а также другие дефекты, если они не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или ее хранения.

Изготовитель не принимает претензии на некомплектность или механические повреждения изделия после его продажи.

В случае отсутствия кассового или товарного чека с отметкой о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления устройства.

Гарантия не распространяется на изделия в следующих случаях:

- несоблюдение правил хранения, эксплуатации и транспортирования;
- попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- разборки изделия потребителем или лицом не имеющим права на его ремонт;
- стихийных бедствий, пожаров.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики, а так же внешний вид изделий.

Претензии потребителей направлять по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет» 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05.

