


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ **ТРЕКОВЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ** ТОРГОВОЙ МАРКИ UNIEL



Серия ULB

ULB-M01A-20W/NW WHITE, ULB-M01A-20W/WW WHITE, ULB-M02A-20W/NW SILVER, ULB-M02A-20W/WW SILVER, ULB-M03A-23W/NW SILVER, ULB-M03A-23W/WW SILVER, ULB-M03A-33W/NW SILVER, ULB-M03A-33W/WW SILVER, ULB-M03A-40W/NW SILVER, ULB-M03A-40W/WW SILVER, ULB-M04A-33W/NW WHITE, ULB-M04A-33W/WW WHITE, ULB-M05A-10W/NW SILVER, ULB-M05C-20W/NW SILVER, ULB-M05D-30W/NW SILVER, ULB-M06A-23W/NW WHITE, ULB-M06A-33W/NW WHITE

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации. Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Светодиодные трековые светильники Uniel — профессиональные источники направленного света, предназначенные для организации в помещениях осветительных систем, объединяющих нескольких однотипных световых приборов на электромонтажных шинах* (треках). Трековые светильники универсальны и многофункциональны. Особенностью трековых светильников является возможность выбора угла свечения. Корпус светильника выполнен из алюминия, рассеиватель — из матового или прозрачного стекла. Светильники снабжены адаптером для использования с двухконтактным шинопроводом.

***Важно!** Шинопровод (трековая система) в комплектацию светильника не входит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Наименование	Мощность	Световой поток	Температура света	Габариты	Входное напряжение	Угол излучения	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота	cos φ	Температура среды
	Вт	лм	К	мм	В	град.			Гц		°С
ULB-M01A-20W/NW WHITE	20	950	4200	147x108x188	220	54	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M01A-20W/WW WHITE	20	800	3000	147x108x188	220	54	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M02A-20W/NW SILVER	20	1020	4200	219x154x200	220	67	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M02A-20W/WW SILVER	20	940	3000	219x154x200	220	67	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M03A-23W/NW SILVER	23	1400	4000	156x60x223	220	25	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M03A-23W/WW SILVER	23	1300	3000	156x60x223	220	25	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M03A-33W/NW SILVER	33	1950	4000	156x68x223	220	25	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M03A-33W/WW SILVER	33	1850	3000	156x68x223	220	25	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M03A-40W/NW SILVER	40	2500	4000	156x68x223	220	25	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M03A-40W/WW SILVER	40	2400	3000	156x68x223	220	25	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M04A-33W/NW WHITE	33	1900	4000	233x166x150	220	30	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M04A-33W/WW WHITE	33	1800	3000	233x166x150	220	30	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M05A-10W/NW SILVER	10	510	4200	145x114x196	220	65	20	>80	50-60	0,8	-20~+35
ULB-M05C-20W/NW SILVER	20	1100	4200	158x141x239	220	68	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M05D-30W/NW SILVER	30	1480	4200	182x173x264	220	68	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M06A-23W/NW WHITE	23	1950	4000	145x110x195	220	24	20	>80	50-60	0,9	-20~+35
ULB-M06A-33W/NW WHITE	33	1250	4000	145x110x195	220	24	20	>80	50-60	0,9	-20~+35

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

1. Плотно закрепите шинопровод на поверхности потолка с помощью саморезов или винтов.
2. Подключите шинопровод к сети, обращая внимание на правильность подключения фазы, нуля и защитного заземления.
3. Переведите адаптер на светильнике в положение OFF.

Внимание! Адаптер светильника предназначен для использования с двухконтактным шинопроводом. При использовании шинопровода другого типа замените комплектный адаптер на совместимый с выбранным вами шинопроводом (адаптер приобретается отдельно).

4. Вставьте адаптер в шинопровод и переведите его в положение ON.
Светильник готов к эксплуатации.



ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для установки светильника рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика. **Внимание!** В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.

2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.

3. Не рекомендуется устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов, а также легко воспламеняющихся предметов и материалов.

4. Если свечение стало тусклым, или светильник начал мигать, следует его заменить.

5. Светильник не нуждается в специальном обслуживании, но рекомендуется осматривать его на предмет загрязнения и механических повреждений не реже 1 раза в год. При загрязнении поверхность необходимо очистить с помощью воды или специальных моющих средств для пластика. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На трековые светодиодные светильники торговой марки Uniel предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а так же при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Претензии потребителей направлять по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет»
129337 Москва, Хибинский пр. д.20, тел. (499)182-51-05.

www.uniel.ru, www.uniellighting.com