

Uniel

СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

WWW.UNIEL.RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ UNIEL СЕРИИ CLASSIC

Модели: S-GSPY-MC, где S – серия Standard; G – с заземлением; SP – сетевой фильтр; Y – количество розеток, от 2 до 6; M – длина шнура, м (1,5; 3; 5; 10).

Уважаемый покупатель! Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Обратите особое внимание на указания по безопасности.

Сетевой фильтр предназначен для подключения электроприборов.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Не подвергать воздействию влаги!

Не разбирать! Беречь от детей!

Запрещается использовать изделие с механическими повреждениями шнура и корпуса!

Не превышать максимально допустимую нагрузку, указанную на упаковке!

Изделие предназначено для использования только в помещении.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Включите сетевой фильтр с помощью вилки в электрическую сеть.
Убедитесь, что выключатель находится в выключенном состоянии.
2. Подключите электроприборы к сетевому фильтру.
3. Нажмите кнопку включения. При этом должен загореться индикатор выключателя.
4. Чтобы отключить сразу все питаемые электроприборы, нажмите на кнопку выключателя, индикатор должен погаснуть.

Срок службы 5 лет

Претензии потребителей направлять по адресу:
ЗАО «ТК Юнимаркет» 129337, Москва,
Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05

Гарантия 1 год

Не требует
специальных условий
хранения



ГОСТ Р 51322.1-99