

Uniel

Фонари Simple Light-Debut

Срок службы не менее 10 лет.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

На классические фонари торговой марки Uniel предоставляется гарантия 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Сертификация

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.



Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синця Норс Род 161, Синця Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Сделано в Китае

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (423) 273 27 18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена


По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

Uniel

www.uniel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФОНАРИ SIMPLE LIGHT-DEBUT

Модель: S-LD-045-B



Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием фонаря. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Назначение

Фонари торговой марки Uniel предназначены для освещения темных и труднодоступных мест.

Основные параметры и характеристики

Модель S-LD-045-B представлена в 4 вариантах цвета – синий, черный, зеленый и красный.

Наименование	S-LD-045-B
Источник света	LED 0,5 Вт
Элементы питания	1×AA (не в/к)
Яркость, лм	25
Время непрерывной работы, ч	12
Материал корпуса	пластик
Длина луча, м	40
Размеры, мм	∅20×95
Вес, г	18

Меры предосторожности

- Не направляйте в глаза.
- Не разрешайте детям самостоятельно эксплуатировать изделие.
- Не опускайте фонарь в воду.
- Не закрывайте стекло и отражатель во время использования.
- Защитное стекло фонаря может значительно нагреваться во время использования.
- Перед чисткой изделия или заменой его частей выключите изделие и дайте ему остыть.
- Не используйте фонарь с неисправными батарейками.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Для включения и выключения фонаря нажимайте на кнопку в его основании.
- Время от времени следует протирать защитное стекло фонаря. Чистое и прозрачное стекло обеспечивает лучшее освещение.
- Чистить корпус фонаря рекомендуется тканью или салфеткой. Запрещается использовать для удаления грязи растворители: бензин, спирт и т. п.
- Регулярно проверяйте фонарь на отсутствие поломок и неисправностей.

Меры при обнаружении неисправностей

Если фонарь не работает должным образом, наиболее вероятной причиной является неисправность батарейки.

В случае если после замены батарейки качественных изменений не произошло, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Правила и условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
- Не утилизировать с пищевыми отходами.