

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования звонка. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Общая информация

Назначение – предназначен для подачи звукового сигнала внутри общественных и жилых помещений.

Основные параметры и характеристики

Электронные звонки серии UDB:

- Звонки (устройство подающее звуковой сигнал) подключается к розетке бытовой сети 220В. Кнопка звонка работает от элемента питания 12В А23.
- Степень защиты звонка IP20, степень защиты кнопки IP53.

Модель	Размер звонка, мм	Размер кнопки, мм	Количество мелодий	Количество уровней громкости	Наличие беззвучного режима	Наличие световой индикации	Громкость звонка, дБ	Рабочая частота, МГц	Радиус действия*, м	Диапазон рабочих температур, °С
UDB-091W-R1T1-36S-WH	100x72x60	80x35x20	36	5	да			433		
UDB-092W-R1T1-36S-BL	140x80x90	80x35x20	36	2	нет	да	80	433	100	от -10 до +50
UDB-093W-R1T1-36S-BL/WH	120x80x80	80x35x20	36	5	да			433		

*- на открытом пространстве

Правила и условия безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

- Не прикасайтесь к звонку (приемному устройству, подающему звуковой сигнал) мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке звонка его необходимо отключать от электросети.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура и места крепления шнура к звонку. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь устранить неисправность.
- Незамедлительно обращайтесь к квалифицированному специалисту.
- Запрещается пользоваться изделием с поврежденным корпусом.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

Освободите звонок от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса.

Установка дверного звонка

1. Вставьте вилку звонка в розетку бытовой сети 220В. Откройте кнопку звонка, сняв заднюю панель. Установите элемент питания 12 В типоразмера А23 (в комплекте). Установите крышку звонка на заднюю панель изделия. Установите кнопку звонка на выбранное место.
2. После установки изделия, для подачи звукового сигнала, однократно нажмите кнопку звонка. После нажатия должен прозвучать звуковой сигнал.
3. Для выбора мелодии звонка и регулировки громкости звукового сигнала используйте кнопки, расположенные на боковых частях корпуса звонка.

Меры при обнаружении неисправностей

Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru.

Чистка звонка

- Перед чисткой обесточьте изделие.
- Протрите корпус изделия мягкой тряпочкой.
- Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.
- Не опускайте изделие в воду.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

- Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами), указанными на упаковке товара.
- При перевозке не бросать и не подвергать воздействию влаги.
- Для продажи через оптовые и розничные торговые организации.
- При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из пластика.

Гарантии изготовителя

На изделие распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.

Внимание! При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Срок годности не ограничен.

Сертификация



Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.

Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Серийный номер имеет вид: XYZZWW, где датой производства изделия являются последние 4 цифры серийного номера в формате ММГГ (ММ – месяц, ГГ – год).

Серийный номер и дата изготовления нанесены на корпус изделия.

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru