

Uniel

WWW.UNIEL.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ UNIEL

СЕРИЯ ULM • МОДЕЛЬ: ULM-F47-0,9W/4500K/3AA SENSOR IP20 WHITE

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для освещения внутри жилых и общественных помещений.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначены для общего освещения в жилых и общественных помещениях.

Класс защиты от поражения электрическим током III.

Класс защиты от пыли и влаги IP 20.

Источник света — светодиоды.

Светильник предназначен для работы от трех элементов питания типоразмера AAA (в комплект не входят).

Светильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от 0 до +45 °С и относительной влажности не выше 85 %.

Световой поток 150 Лм.

Световая температура 4500 К.

Угол излучения 160°.

Коэффициент мощности cos φ 0,9.

Коэффициент пульсации меньше или равно ≤ 5 %.

Индекс цветопередачи Ra больше или равно ≥ 70.

Время зажигания меньше < 0,5 с.

Количество циклов переключений до преждевременного отказа больше или равно ≥ 15 000.

Коэффициент сохранения светового потока через 30 000 часов больше или равно ≥ 0,8.

Однородность цвета в единицах эллипса МакАдама меньше < 6.

Материал корпуса — пластик.

Минимальная дистанция от освещаемых объектов 0,1 м.

Эквивалент лампе накаливания 15 Вт.

Рекомендованная площадь, на которую рассчитан светильник 1,5 м².

Вес изделия — 120 г.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При установке элементов питания соблюдайте полярность.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Способ установки светильника - накладной, подвесной.

- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на отсутствие повреждений корпуса, рассеивателя.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Откройте батарейный отсек, расположенный на задней части светильника.

Установите 3 элемента питания типоразмера AAA. При установке соблюдайте полярность.

На лицевой части светильника расположен переключатель режимов работы светильника.

Выберете необходимый режим. ON — светильники принудительно включен, Auto — светильник будет

включаться от датчика движения, OFF — светильники принудительно выключен.

Светильник имеет два способа установки. 1) На задней части корпуса расположен крючок.

Переверните крючок и подвесьте светильник внутри шкафа или в другом необходимом для вас месте.

2) На задней части светильника расположены два магнита. Установите светильник на любую металлическую поверхность при помощи магнитов. Или установите светильник на стенку шкафа при помощи двухстороннего скотча. При установке соблюдайте меры предосторожности указанные в данной инструкции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае обнаружения неисправностей в работе светильника, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту

- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.
- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
- Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях
- Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке светильника необходимо удалять элементы питания.
- Во избежание перегрева светильника, не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.

- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами), указанными на упаковке товара.
- При перевозке и хранении не бросать и не подвергать воздействию влаги.
- Для реализации в розничных и оптовых торговых организациях.
- При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из стекла, пластика.

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 часов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

На светильник распространяется гарантия в течение 24 месяцев с начала эксплуатации изделия. В случае отсутствия информации о дате начала эксплуатации светильника, отсчет срока гарантии начинается с момента даты поставки продукции.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителем.

Внимание! При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно.

По любым вопросам обращаться по адресу ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org или на сайт uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Development Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.

Тел: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org

Изделие	Номер серии
	Дата изготовления
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена

СЕРИЯЛЫ: ULM ҮЛГІ: ULM-F47-0,9W/4500K/3AA SENSOR IP20 WHITE

Жарық диодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты жарықдиодты шамдалды пайдаланудың барлық кезеңінде сақтаңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ. МАҚСАТЫ

Тұрғын және қоғамдық үй-жайларды жарықтандыруға арналған.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Тұрғын және қоғамдық үй-жайларда жалпы жарықтандыруға арналған.
 Электрлік тоғыммен зақымданудан қорғау классы- III
 Шаң мен ылғалдан қорғау классы- IP 20.
 Жарық көзі- жарық диодтары.
 Шамшырақ ААА типтік өлшемінің үш қоректендіру элементінен жұмыс істеуге арналған (жиынтыққа кірмейді).
 Шамдал қоршаған ортаның температурасы 0-ден +45° С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 85%-дан аспайтын жағдайда жұмыс істеуге арналған.
 Жарық ағыны 150 Лм.
 Жарық температурасы 4500 К.
 Сәулелену бұрышы 160°.
 Қуат коэффициенті cos φ 0,9.
 Пульсация коэффициенті-5%-дан аз немесе оған тең
 Ra түс беру индексі-70-тен үлкен немесе оған тең.

Тұтану уақыты-0,5 с-тан аз
 Мерзімінен бұрын істен шыққанға дейінгі ауысу циклідерінің саны 15 000- нан көп немесе оған тең
 30 000 сағаттан кейін жарық ағынының сақталу коэффициенті- 0,8 тең немесе үлкен.
 Мақадам эллипсінің бірліктеріндегі түс біртектілігі < 6.
 Корпусының материалы- пластик.
 Жарықтандырылатын объектілерден ең аз қашықтық 0,1 м.
 Қыздыру шамына балама 15 Вт.
 Шамдалға есептелген ұсынылатын аудан – 1,5 м².
 Шамшырақ қозғалыс датчигімен жабдықталған.
 Бұйымның салмағы- 120 г.

- Желілік шнурдың оқшаулағышын және барлық жалғағыш кабельдердің бүтіндігін үнемі тексеріп отырыңыз. Оқшаулау бұзылған жағдайда, электр тоғыммен зақымданудың алдын алу үшін ақаулықты өзіңіз түзетпеңіз және дереу білікті маманның көмегіне жүгініңіз.

- Шамдалдың қызып кетуіне оны ауа желдеткіші шектеулі жерлерде орналастырмаңыз.
- Шамдалды шүберекпен және басқа жеңіл тұтанатын материалдармен жаппаңыз.
- Балаларға электр құралдарын пайдалану ережелерін түсіндіріңіз. Кішкентай балалар мен үй жануарлары үшін аспапқа жанасу мүмкіндігін шектеңіз.

Корпусы зақымдалған және/немесе желілік шнурдың және жалғағыш кабельдердің оқшаулағышы бұзылған шамдалды пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Сақтау және тасымалдау тауардың қаптамасында көрсетілген нұсқаулықтарға (символдарға) сәйкес жүргізіледі. Тасымалдау және сақтау кезінде лақтырмаңыз және ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз. Бөлшек және көтерме сауда ұйымдарында сату үшін арналған. Көдеге жарату кезінде жәшікке тастамаңыз. Арнайы жинау және шығару пунктіне тапсыру немесе шыныдан, пластиктен жасалған бұйымдарды жинауға арналған арнайы жәшікке тапсыру керек.

Қызмет ету мерзімі 30 0000 сағат.

ӨНДІРУШІ КЕПІЛДІКТЕРІ

Шамдалға кепілдік бұйымды пайдаланғаннан бастап 24 ай бойы таралады. Шамалды пайдаланудың басталу күні туралы ақпарат болмаған жағдайда, кепілдік мерзімін есептеу өнімді жеткізу сәтінен басталады. Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды ауыстыруға немесе тұтынушының кінәсізінсін туындаған ақаулықтар мен істен шығуларды жоюға тұтынушы бұл туралы өтініш берген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық бұзылған кезде, сондай-ақ шамдалға жол берілмейтін әсер етудің айқын белгілері болған кезде (соққыдан зақымдану, су құю іздері, шаң, кір және т. б.) бұйымға кепілдік шарттары қолданылмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.



СЕРТИФИКАТТАУ

Өнім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Ноор Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьинг, Ханчжоу қалы. Чжэцзян Провинс, 311100, КҰР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com
 Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 (4232) 373718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Қуат көзі элементтерін орнатқан кезде полярлықты сақтаңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Шамдалды орнату әдісі- үстеме, аспалы.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Шамдалдың артқы жағында орналасқан батарея ойығын ашыңыз.

АМ типтік өлшемдегі 3 қуат көзі элементін орнатыңыз. Орнату кезінде полярлықты сақтаңыз.

Шамдалдың алдыңғы жағында шамдалдың жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыш орналасқан.

Қажетті режимді таңдаңыз. ON-шамдалдар мәжбүрлі түрде қосылған, Auto- шамдал қозғалыс тетігінен қосылады, OFF- шамдал мәжбүрлі түрде өшіріледі.

Шамдалды орнатудың екі әдісі бар. 1) корпустың артқы жағында ілмек бар. Ілмекті төңкеріп, шамдалды шақпақтың ішіне немесе сізге қажет басқа жерге іліп қойыңыз. 2) шамдалдың артқы жағында екі магнит орналасқан. Шамдалды кез-келген металл бетіне магниттер көмегімен орнатыңыз. Немесе шамдалды шақпақтың қабырғасына екі жақты таспа көмегімен орнатыңыз. Орнату кезінде осы Нұсқаулықта көрсетілген сақтық шараларын орындаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Шамдалдың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда ақаулықты өзіңіз жоюға тырыспаңыз, көмек алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.
- Шамдалды ұзақ уақыт қараусыз қосылу күйде қалдырмаңыз.
- Шамдалды тез тұтанатын және/немесе химиялық белсенді материалдарға жақын қоймаңыз.
- Шамдалды ток өткізгіш және дымқыл беттерге қоймаңыз.
- Шамдалды дымқыл қолмен немесе дымқыл шүберекпен ұстамаңыз. Шамдалды тазалау кезінде оны электр желісінен ажырату керек.

Бұйым	Сериялық нөмірі
Сату орны	Өндірілген күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні