



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ FAMETTO

Модели: NNN-ХХХХ ZZ WWWWW/RRRR/SSS, где DLS – светильники встраиваемые декоративные, Х – серия, в том числе: F – Fiore, P – Peonia; L – Luciole, V – Vernissage, N – Nuvoli, A – Arno, S – Sotto и т. д. YY – порядковый номер модели, ZZ – тип цоколя, в том числе G9, GU5.3, G4, GX53, GU10 и т. д.; WWWWW/RRRR/SSS – цвет основания светильника/ цвет плафона светильника/ цвет свечения RGB – если есть.

Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Внимательно изучите инструкцию перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники декоративные встраиваемые Fametto предназначены для акцентного освещения жилых и общественных помещений. Светильники можно использовать со светодиодными или галогенными лампами Uniel с цоколем GU5.3, G9, G4, GX53, GU10 и т. д. на напряжение 12 или 220 В.

Среди прочего, в ассортименте есть модели серии DLS-L с дополнительной светодиодной подсветкой определенной мощности. Светильники устанавливаются в ниши из невоспламеняющегося материала. В комплекте есть патрон для лампы, а также LED драйвер для моделей серии DLS-L.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильники с цоколем GU5.3, GX53, GU10 – класс защиты от электрического удара – II, с цоколем G4 – класс II, с цоколем G9 – класс I.

Температура окружающей среды: от +5°C до +40°C.

Относительная влажность: не более 75%.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭСПЛУАТАЦИИ

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките светильник из упаковки и произведите его внешний осмотр. Установите светильник в заранее подготовленное отверстие соответствующего диаметра (см. информацию на упаковке).

Не устанавливайте светильник на влажную поверхность. Соедините питающие провода светильника с электропроводкой. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный провод желто-зеленого цвета), то подсоедините его к заземляющему проводу электропроводки. Вставьте лампочку соответствующей мощности в патрон светильника. Максимальная мощность лампы указана на упаковке изделия.

Монтаж:

Светильники DLC-S601 имеют неразборную конструкцию.

1. Вкрутить саморезы в монтажную поверхность, согласно размерам отверстий под саморезы на светильнике. 2. Установить светильник на саморезы. 3. Установить лампу в патрон. 4. Установить лампу в светильник и зафиксировать стопорным кольцом.

Светильники DLC-S602, DLC-S603, DLC-S604, DLC-S605, DLC-S606, DLC-S607, DLC-S608, DLC-S609 имеют разборную конструкцию.

1. Перед установкой светильника и лампы необходимо открутить основание светильника. 2. Установить основание на монтажную поверхность при помощи саморезов. 3. Установить лампу в патрон. 4. Прикрутить корпус светильника к основанию.

Светильники DLC-S610, DLC-S611, DLC-S612, DLC-S613 конструктивно состоят из монтажной чаши и корпуса светильника. Угол наклона корпуса светильника можно регулировать.

1. Установите планку монтажной чаши на поверхность при помощи саморезов. 2. Зафиксируйте монтажную чашу на планку. 3. Установить лампу в патрон. 4. Установить лампу в светильник и зафиксировать стопорным кольцом.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

- Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
- Перед заменой светильника или лампы отключите их и дайте им время остыть. Заменяйте вышедшие из строя лампы только на те, которые предназначены для использования в данном светильнике.
- При загрязнении светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных компонентов.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если светильник не работает или «моргает», причин неполадки может быть несколько: вышла из строя лампа; произошло короткое замыкание, в результате чего нарушилось соединение одного или нескольких проводов; вышел из строя патрон; неисправен выключатель; проблемы напряжения в электрической сети.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

В зависимости от модели светильника лампа может фиксироваться спереди либо сзади.

- Если лампа фиксируется сзади: необходимо вынуть светильник, вставить сменную лампу с его задней стороны и установить светильник обратно.
- Если лампа фиксируется спереди, следует снять фиксирующую пружину, вынуть лампу, установить сменную, вставить пружину обратно (при необходимости надевается фиксирующее кольцо).

Если после замены лампы светильник не включается, рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированного электрика для выявления причины проблемы и ремонта.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранить следует в сухом закрытом помещении.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

На светильники торговой марки Fametto распространяется гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при представлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светильника выполнены без соблюдения данной инструкции и требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации; если дефект возник в результате постороннего вмешательства, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. п.; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясения и т. д.); ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по каким-либо причинам с работой в сопряжении со светильником.

Производитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчюо Норт Роуд 161, Синчюо Девелопмент Зон, Линьлин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинция, 311100, КНР. www.fametto.com Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7(4232)737718. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», Россия, 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)182-51-05 или на сайт www.fametto.com

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

FAMETTO КІРІКТІРІЛГЕН СӘНДІК ШАМДАЛДАР

Уліглер: NNN - XYYY ZZ WWWWW/RRRR/SSS, мұнда DLS - кіріктірілген сәндік шамдалдар, X - серия, соның ішінде: F - Fiore, P - Peonia, L - Luciole, V - Vernissage, N - Nuvolia, A - Arno, S-Sotto және т.б. t.b. Ф.В.УГЛІНІҢ РЕТИК НЕМІРІ, ZZ - цокол түрі, соның ішінде G9, GU5.3, G4, GX53, GU10 және т.б.; WWWWW/RRRR/SSS - шамдалдың негізінің түсі / шамдалдың плафони тусі, RGB жарықтандыру туosi-бар болса.

Uniel компанияның бүйімдарды үнемі жаңартып отыратынна және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртын түрін жақсартынын езгерістер ингізу құбының өзіне қалдыратынан назар аударамыз.
 Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭС ТР 037/2016 сайесіндей дайындалады.
 Шамдалды орнату және пайдалану алдында нұсқаулықты мүкітіп оқып шығыңыз.
 Нұсқаулықты аспалтып пайдалану мерзімінің соынға дейін сақтаңыз.

ЖАЛПЫ АКЛАРАТ, МАҚСАТЫ

Fametto ендірілген сәндік шамдалдар түргын және қогамдық үй-жайларды актентті жарықтандыру үшін арналған. Шамдалдарды GU5.3, G9, G4, GX53, GU10 және т. б. цоколі бар кернеуі 12 немесе 220 в болатын. Uniel жарықтандыру немесе галогендік шамдалармен пайдалануға болады.
 Одан бас, ассоцииментте белгілі құттықтықтардың косынша жаңық дыодты жарықтандыруға бар DLS-L сериясының үлгілері бар. Шамдалдар ойықта женіл тұтанбайтын материалдан орнатылады. Жынысты шамда арналған патрон, сондай-ақ DLS-L сериясының үлгілеріне арналған LED драйвері бар.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРИ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

GU5.3, GX53, GU10 цоколі бар шамдалдар - электр соққысынан қорғау класы - II, G4 цоколі бар - II клас, G9 цоколі бар - I клас.

Коршаған орта температурасы: +5°C-тан +40°C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдырылғыш: 75% артық емес.

ҚАУПІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Шамды орнатуды және пайдалануды бастасын бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бүйімнің техникалық сипаттамалары электр желісінде параметрлеріне сәйкес келетіндін тексеріңіз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ ЖАЙЫНДЫҚ

Шамдалдар қаптамадан алдыңыз және оны сұртып төксердін еткізін. Шамды тиісті диаметрдегі алдың-ала дайындалған тесікке орнатыңыз (орамдауда ақпаратты қарында).

Шамдалдар дымқыл бетке орнатылғаны. Шамдалдың қуат көзі сымдарын электр сымына қосыңыз. Егер шамдалда жеңе түйкіткүн сымына қосыңыз. Сәйкес құттықтықтарбышамды шамдал патронына қойыңыз. Шамның максималды құттылығы енімнің қаптамасында көрсетілген.

Монтаждау:

DLC-S601 шамдалары бөлінбейтін құрылымға ие.

1. Бұрамашегелерді шамдалдағы бұрамашеге астындағы тесіктің өлшемдеріне сай монтаждау бетіне бұраңыз. 2. Шамдалдағы бұрамашеге орнатыңыз. 3. Шамды патронға орнатыңыз.

4. Шамды шамдалда орнатының жөне қуытлау сақинасымен бекітіңіз.

DLC-S602, DLC-S603, DLC-S604, DLC-S605, DLC-S606, DLC-S607, DLC-S608, DLC-S609 шамдалдары жиналмалы құрылымға ие.

1. Шамдал мен шамдал орнатпас бұрын, шамдалдың негізін бұрап алу керек. 2. Бұрамашеге көмегімен монтаждау бетіне негізді орнатыңыз. 3. Шамды патронға орнатыңыз. 4. Шамдалдың корпусын негізге бұрында.

DLC-S610, DLC-S611, DLC-S612, DLC-S613 шамдалдары құрылымдық түрде монтаждау негізі және шамдалдың корпусын тұртады. Шамдал корпусының көлбей бұрышын реттеуге болады.

1. Орнату ыдысының тақтайласын бетке бұрамашеге көмегімен орнатыңыз. 2. Орнату ыдысын тақтайлау бекітіңіз. 3. Шамды патронға орнатыңыз. 4. Шамды шамдалға орнатыңыз және құлыштау сақинасымен бекітіңіз.

**САҚТАҚЫШАРАЛАРЫ**

• Шамдалдарды монтаждау, бөлшектеу және қызмет көрсету желінің қуат көзі ажыратылған кезде жузеге асырылуы тиіс.

• Шамдалды немесе шамды аустырымас бүрүн, оларды өшіріп, салынғандауға үақыт берініз. Истен шыққан шамдалдар тес косы шамдалда колдануға ариналған шамдаларды аустырыңыз.

• Шамдал ластанған жағдайда бетті жұмысқа, құрғақ шуберекпен тазалау керек. Ертікшілдерді және басқа да агрессивті компоненттерді пайдалануға жол берілмейді.

АҚАУАЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ СІШАРАЛАР

Егер шамдал жұмыс істемесе немесе "жыныльықтаса", ақауалықтың бірнеше себептері болуы мүмкін: шам истен шыққан; қысқа түйкіталу орын алды, натижесінде бір немесе бірнеше сымдардың қосылуы бұзылған; патрон истен шыққан; ажыратыш ақаулы; электр желісінде пайдалануға жол берілмейді.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

Шамдалдың үлгісіне байланысты шамды алдыңы немесе артқы жағынан орнатуға болады.

• Егер шам артқы жағына бекітілген болса: шамдалды алып тастау керек, оның артқы жағынан ауыстырылатын шамдалды салып, шамдалдың кітаптан орнату керек.

• Егер шам алдыңы жағына бекітілсе, бекіту серілесін алып тастау керек, шамды алдыңыз, ауыстыратын шамды орнатыңыз, серілпен қайтадан салыңыз (қажет болса, бекіту сақинасы кіледі).

Егер шамды ауыстырганнан кейін шамдал қосылмаса, мәселенің себебін және жөндеу жұмыстарын анықтау үшін бліктік электрлік қызметтердің пайдалануын сұныннайды.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ҚЕДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Қапталған енімді механизмалық зақымданудан және соққыны жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрлен тасымалдауда жол беріледі.

Құрғақ жабық болмеде сактаган дұрыс.

2019 жылды ФККО сойес бар бүйін қауіпшіліктің 4 класына жатады және құрамында синарап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіпшілігі 4 санаттасы бұйымдардың кедеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктік жергілікти органдарының заңнамалық актлерінегізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кедеге жаратуға болмайды.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР, КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Өндірушінің бүйімнің осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.

Fametto сауда белгілісін шамдалының орнату және пайдалану ережелерін сақталған жағдайда, сондай-ақ бүйімді салып алғандаудың растайтын құжаттар үсіншілген жағдайда, сатылған күннен бастап 12 ай кепілдік қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету көлесі себептер бойынша жүзеге асырылады: механикалық зақымданудың болуы; егер шамды орнату және қосыс оның нұсқаулық пен электр қауіпшілігінің талаптарын сақтамай орындалса; егер аяқ пайдалану ережелерін сақтап да натижесінде пайда болса; егер аяқ ушинші таралтың арасында, бүйімнің ішіне бедде заттардың, сыйыктықтардың және т.б. түсі натижесінде пайда болса; еңсірілмейтін күш жағдайлары (ерт, табиғат апат, жер сілінік және т. б.); дұрыс пайдаланбау.

Тұтынушы бүйімді тасымалдауда, сақтау, қызмет көрсету және күтіп ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жаупашерілік алмайды.

Кепілдік қызмет көрсету жаңылардың шығын қандай да бір себептер бойынша шамдалмен жанасу кезіндеғі жұмысқа байланысты басқа жабықтардың колданылмайды.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцзяно Норт Роад 161, Синцзяно Девелопмент Зон, Линьлин, Ханчжоу қалы, Чжецзян Прөвінс, 311100, ҚХР. www.fametto.com Қытайда жасалған

Импортшы: "Юниэл-Восток" ЖШК, 690013, Владивосток қаласы, Адмирал Кузнецов көшесі, 86-үй.

Тел.: +7(4232)737700, Тауардың саласы бойынша шамдалдардың қабылдауда үзілдетті тұлаға: "ТК Юнимаркет" ЖШК, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бүйім:	Сериялық нөмірі Дайындалған күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШК, 129337 , Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.fametto.com сайтына жүгінің.