

Изготовитель:

UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. Сделано в Китае.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, Г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления:
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105.


Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Uniel®
www.uniel.ru www.uniel.shop

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ **ТРЕКОВЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-ПРОЖЕКТОРОВ** ТОРГОВОЙ МАРКИ UNIEL

Серия ULB

Модели: ULB-H10-12W/4000K BLACK
ULB-H10-12W/4000K WHITE
ULB-H10-18W/4000K BLACK
ULB-H10-18W/4000K WHITE
ULB-H11-12W/4000K BLACK
ULB-H11-12W/4000K WHITE
ULB-H11-18W/4000K BLACK
ULB-H11-18W/4000K WHITE



Уважаемый покупатель!

Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные трековые светильники Uniel – профессиональные источники направленного света, предназначенные для освещения коммерческих и бытовых помещений, таких как торговые центры, супермаркеты, выставочные павильоны, кафе, рестораны, отели, музеи и т.д. Они монтируются на специальные токопроводящие шины* (треки) с помощью адаптера. Светильник можно установить в любой точке шинопровода, поэтому трековые прожекторы незаменимы для акцентного освещения и оригинальных световых решений». Корпус светильника выполнен из алюминия, рассеиватель – из поликарбоната. Хороший теплоотвод обеспечивает долгую и стабильную работу светильников. Трековые светильники-прожекторы снабжены адаптером для монтажа на однофазный шинопровод или однофазную чашку потолочного крепления. Подходит для шинопроводов Uniel и Volpe.

***Важно!** Шинопровод (трековая система) в комплектацию светильника не входит.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Цвет корпуса	Мощность	Световой поток	Угол светового потока	Цветовая температура	Габариты	Длина подвеса	Входное напряжение	Частота	Класс защиты (IP)	Климатическое исполнение	Индекс цветопередачи (Ra)	Класс энергопотребления	Диапазон рабочих температур	Коэффициент мощности	Гарантия
		Вт	лм	град.	К	мм	м	В	Гц					°С		год
ULB-H10 12W/4000K BLACK	черный	12	1000	36	4000	Ø40×300	1	180–240	50–60	40	УХЛ4	≥80	A	–20...+40	>0,5	2
ULB-H10 12W/4000K WHITE	белый															
ULB-H10 18W/4000K BLACK	черный	18	1500	36	4000	Ø50×300	1	180–240	50–60	40	УХЛ4	≥80	A	–20...+40	>0,5	2
ULB-H10 18W/4000K WHITE	белый															
ULB-H11 12W/4000K BLACK	черный	12	1000	36	4000	Ø40×350	1	180–240	50–60	40	УХЛ4	≥80	A	–20...+40	>0,5	2
ULB-H11 12W/4000K WHITE	белый															
ULB-H11 18W/4000K BLACK	черный	18	1500	36	4000	Ø50×350	1	180–240	50–60	40	УХЛ4	≥80	A	–20...+40	>0,5	2
ULB-H11 18W/4000K WHITE	белый															

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети. Отключите источник электропитания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Плотно закрепите шинопровод на поверхности потолка с помощью саморезов или винтов.
- Подключите шинопровод к сети, обращая внимание на правильность подключения фазы, нуля и защитного заземления.
- Аккуратно распутайте подвес. Убедитесь, что он не поврежден. Переведите адаптер в положение OFF (фиксирующие лапки вдоль шинопровода).

Внимание! Адаптер светильника предназначен для использования с однофазным шинопроводом. При использовании шинопровода другого типа замените комплектный адаптер на совместимый с выбранным вами шинопроводом (адаптер приобретается отдельно).

- Вставьте адаптер в шинопровод и переведите его в положение ON (фиксирующие лапки поперек шинопровода).
- Светильник готов к эксплуатации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Для установки светильника рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.

Внимание! В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.

2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.

3. Не рекомендуется устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов, а также легко воспламеняющихся предметов и материалов.

4. Если свечение стало тусклым, или светильник начал мигать, следует его заменить. Светильник не является влагозащищенным и не предназначен для уличного использования. В случае попадания внутрь воды немедленно отключите светильник от питающей сети и не используйте до проверки специалистом на предмет работоспособности и безопасности.

5. Светильник не нуждается в специальном обслуживании, но рекомендуется осматривать его на предмет загрязнения и механических повреждений не реже 1 раза в год. При загрязнении поверхность необходимо очистить с помощью воды или специальных моющих средств для пластика. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 часов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Товар изготавливается в соответствии с ТР 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

