

Назначение

Светильник настольный торговой марки Uniel предназначен только для внутреннего освещения в жилых или общественных (офисы, магазины) помещениях.

Правила и условия монтажа (установки)

Не используйте прибор вне помещений. Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия поврежденных корпуса, рассеивателя, отсутствия повреждений изоляции сетевого шнура.

Подготовка к работе

Установите в плафон светильника лампочку с цоколем E14. Максимальная мощность лампы не должна превышать 40Вт (для ламп накаливания). Рекомендуется использовать со светодиодными лампами торговой марки Uniel.

Подключите вилку сетевого шнура к сети электропитания (220 В, 50Гц).

Нажмите на механический выключатель, расположенный на сетевом шнуре светильника. Лампа светильника должна загореться.

Повторное нажатие на выключатель выключит лампу светильника.

Основные параметры и характеристики

Светильник оборудован механическим выключателем.

Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Светильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от 0 до +45 С и относительной влажности не выше 85%.

Меры предосторожности

Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.

Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.

Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях.

Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой.

При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.

Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность. Незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Во избежание перегрева светильника, не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.

Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.

Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.

Не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор выключен.

Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Перед началом эксплуатации и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправностей в работе светильника не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно и обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту, следует позвонить по телефону (499) 182-51-05 или обратиться на сайт uniel.ru.

Чистка светильника

Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети питания.

Протрите стойку и плафон светильника при помощи влажной тряпочки.

Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества. Не опускайте прибор в воду.

Условия перевозки, хранения, реализации и утилизации

Хранение и перевозка товара производятся в соответствии с инструкциями (символами) указанными на упаковке товара.

При перевозке не бросать и не подвергать воздействию влаги.

Для продажи через оптовые и розничные организации.

При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальный контейнер, предназначенный для сбора изделий из пластика.

Гарантии изготовителя

На светильник распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителем.

Внимание!

При нарушении пунктов эксплуатации светильника, указанных в настоящей инструкции, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Срок годности не ограничен.

Паспорт изделия

1. Назначение

1.1 Светильники настольные торговой марки Uniel предназначены для внутреннего освещения помещений


2. Технические характеристики.

2.1 Частота тока, Гц 50

2.2 Номинальное напряжение, В 220

2.3 Класс защиты от поражения электрическим током..... III

2.4 Класс энергосбережения..... А



Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделия.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unielmarket.org.

Изготовитель: ООО «ЮниэлРусПром», Россия, Московская обл., г. Черноголовка, проезд 1-й, дом 4, комната 204, тел. (495)765-12-78. Сделано в России.

Изготовлено по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 195, помещ. П21, ком. 3.4

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Серийный номер имеет вид: XYZZZW, где датой производства изделия являются последние 4 цифры серийного номера в формате ММГГ (ММ-месяц, ГГ-год)
Серийный номер и дата изготовления указаны на корпусе изделия.

Uniel сауда белгісінің үстел шамдалы тек тұрғын немесе қоғамдық (кеңселер, дүкендер) жайлардағы ішкі жарықтандыруға арналған.

Монтаждау (орнату) ережелері мен шарттары

Құралды ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз. Шамдалды қаптамадан босатыңыз және оның корпусында, шашыратқышта, шамда зақымдану жоқтығын; желілік шнур оқшаулағышында зақымдану жоқтығын тексеріңіз.

Жұмысқа дайындық

Шамдалдың плафонына E14 цоколі бар шамды орнатыңыз. Шамның максималды қуаттылығы 40 Вт-тан аспауы керек (қыздыру шамдары үшін)

Uniel сауда белгісінің жарықдиодты шамдарымен пайдалану ұсынылады
Желілік баудың вилкасын электрлік қуат көзі желісіне қосыңыз (220 В, 50Гц)

Шамдалдың желілік сымында орналасқан механикалық ажыратқышты басыңыз. Шамдалдың шамы жаңыуы керек.

Ажыратқышты қайта басу шамдалдың шамын өшіреді.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

Шамдал механикалық қосқышпен жабықталған.

Шамдал номиналды жұмыс кернеуі 220 В және жиілігі 50 Гц болатын айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған.

Шамдал қоршаған ортаның температурасы 0-ден +45*С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 85% - дан аспайтын жағдайда жұмыс істеуге арналған.

Сақтық шаралары

Шамдалды узақ уақыт қараусыз қосылу күйде қалдырмаңыз.

Шамдалды тез тұтанатын және/немесе химиялық белсенді материалдарға жақын қоймаңыз.

Шамдалды ток өткізгіш және дымқыл беттерге қоймаңыз.

Шамдалды дымқыл қолмен немесе дымқыл шүберекпен ұстамаңыз. Шамдалды тазалау кезінде оны электр желісінен ажырату керек.

Желілік сымның оқшаулауғышының бүтіндігін үнемі тексеріп отырыңыз. Оқшаулау бұзылған жағдайда, электр тоғымен зақымданудың болдырмас үшін, ақаулықты өзіңіз жоюға тырыспаңыз. Дерек білікті маманның көмегіне жүгініңіз

Шамдалдың қызып кетуіне жол бермеу үшін оны ауа желдеткіші шектеулі жерлерде орналастырмаңыз. Шамдалды шүберекпен және басқа жеңіл тұтанатын материалдармен жаппаңыз.

Балаларға электр құралдарын пайдалану ережелерін түсіндіріңіз. Кішкентай балалар мен үй жануарлары үшін аспапқа жанасу мүмкіндігін шектеңіз.

Электр аспабы өшірілу болса да, қуат көзі шнурдың вилкасын розеткаға қалдырмаңыз.

Корпусы зақымдалған және/немесе желілік шнурдың оқшаулағышы бұзылған шамдалды пайдалануға тыйым салындаңыз.

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары

Шамды қолданысқа енгізу және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Шамдалдың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда, ақаулықты өзіңіз жоюға тырыспаңыз және білікті маманның көмегіне жүгініңіз, +7 (499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе uniel.ru сайтына хабарласыңыз

Шамдалды тазалау

Тазалау алдында әрқашан аспапты қуат көзі желісінен ажыратыңыз.

Шамдалдың бағаны мен плафонын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Тазалау үшін агрессивті химиялық немесе абразивті заттарды пайдаланбаңыз. Аспапты суға түсірмеңіз.

Тасымалдау, сақтау, өткізу және кәдеге жарату шарттары

Тауарды сақтау және тасымалдау тауардың қаптамасында көрсетілген нұсқаулықтарға (символдарға) сәйкес жүргізіледі.

Тасымалдау кезінде лақтырмаңыз және ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз.

Көтерме және бөлшек сауда ұйымдары арқылы сату үшін арналған.

Кәдеге жарату кезінде жәшікке тастамаңыз. Арнайы жинау және шығару пунктінде тапсыру немесе шыныдан, пластиктен жасалған бұйымдарды жинауға арналған арнайы жәшікке тапсыру керек.

Өндіруші кепілдіктері

Шамдалға кепілдік бұйымды сатып алғаннан бастап 12 ай бойы таралады.

Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды ауыстыруға немесе тұтынушының кінәсізін туындаған ақаулықтар мен істен шығуларды жоюға тұтынушы бұл туралы өтініш берген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық бұзылған кезде, сондай-ақ шамдалға жол берілмейтін әсер етудің айқын белгілері болған кезде (соққыдан зақымдану, су құю іздері, шаң, кір және т. б.) бұйымға кепілдік шарттары қолданылмайды.

Жарамдылық мерзімі: шектелмеген

Бұйым төлқұжаты

1. Тағайындау.

1.1. Uniel сауда белгісінің үстел шамдалы ғимараттарды ішкі жарықтандыруға арналған.


2. Техникалық сипаттамалары

2.1. Ток жиілігі, Гц 50

2.2. Номиналды кернеу, В 220

2.3. Электр тоғымен зақымданудан қорғау класы III

2.4. Энергия үнемдеу класы A



Өнім сертифицирталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Өндіруші: «ЮниэлРусПром» ЖШҚ, Ресей, Мәскеу обл., Черноголовка қ., 1-ші өтпе, 4-үй, 204 бөлме, тел. (495)765-12-78. Мекенжай бойынша дайындалған: Нижний Новгород қ., Максим Горький көш., 195 үй, П21 ғим., 3, 4 бөлме.

Бұйым	Сериялық нөмірі	
	Өндірілген күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Сериялық нөмір мынадай түрге ие: XYZZWW, мұнда өнімнің шығарылған күні ААЖЖ форматындағы сериялық нөмірдің соңғы 4 саны болып табылады (аа - ай, жж - жыл).
Сериялық нөмірі мен шығарылған күні бұйымның корпусына жазылады.