

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования звонка. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Общая информация. Назначение

Предназначен для подачи звукового сигнала внутри общественных и жилых помещений.

Основные параметры и характеристики

- Беспроводные звонки торговой марки Uniel с подключением приемного устройства (звонка) к розетке 220 В. Кнопка работает от одного элемента питания типа 23А-12V.
- Элемент питания при средней интенсивности нажатия кнопки вызова (до 20 раз в день) прослужит не менее 1 года.
- В звонках предусмотрена возможность регулировки громкости мелодии звонка.
- Каждый звонок настроен на персональную радиочастоту. Звонок из одного комплекта не будет звонить при нажатии кнопки аналогичной модели из другого / других комплекта / комплектов. Если рядом установлен звонок другого производителя, настроенный на широкий спектр радиочастот и не имеющий персональной радиочастоты, возможно совместное срабатывание звонков Uniel и другого производителя.
- Рабочая частота — 433.92 МГц.

Модель	Количество мелодий	Радиус действия, м*	Элемент питания кнопки (в комплекте)	Тип питания динамика звонка	Степень защиты кнопки звонка	Степень защиты динамика звонка	Цвет корпуса
UDB-094W-R1T1-38S-BL/GL	38	150	23А/12V	сеть 220 В	IP44	IP20	черно-золотой
UDB-094W-R1T1-38S-BL/SL	38	150	23А/12V	сеть 220 В	IP44	IP20	черно-серебристый
UDB-094W-R1T1-38S-BL/WH	38	150	23А/12V	сеть 220 В	IP44	IP20	черно-белый
UDB-095W-R1T1-38S-BL/GL	38	150	23А/12V	сеть 220 В	IP44	IP20	черно-золотой
UDB-095W-R1T1-38S-BL/SL	38	150	23А/12V	сеть 220 В	IP44	IP20	черно-серебристый
UDB-095W-R1T1-38S-BL/WH	38	150	23А/12V	сеть 220 В	IP44	IP20	черно-белый

* - При наличии помех в виде железобетонных стен, металлических дверей и прочих препятствий дальность действия уверенного приема радиоволн снижается.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- При установке элементов питания соблюдайте полярность.
- Регулярно производите замену батареек с истекшим сроком использования.

Меры предосторожности

- Запрещается использовать звонок с поврежденным корпусом.
- Не располагайте звонки (приемное устройство, подающее звуковой сигнал) на токопроводящих и сырых поверхностях.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

Освободите звонок от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса.

Установка дверного звонка

1. Подключите приемное устройство (звонок) к розетке 220 В.

Установка кнопки звонка

1. Откройте кнопку звонка, сняв заднюю панель при помощи отвертки.
2. Установите заднюю панель кнопки звонка на стену или дверную коробку при помощи винтов или используя двухсторонний скотч.
3. Установите элемент питания 12V типоразмер А23, удалив защитную полосу бумаги. Соблюдайте полярность.
4. Установите крышку кнопки звонка на заднюю панель изделия.

Для подачи звукового сигнала однократно нажмите кнопку звонка. Для выбора мелодии звонка и регулировки громкости звонка используйте кнопки, расположенные на корпусе звонка.

Меры при обнаружении неисправностей

Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

Чистка звонка

- Перед чисткой всегда удаляйте элемент питания, отключайте звонок от сети 220 В.
- Протрите корпус изделия при помощи влажной тряпочки.
- Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.

Правила условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

- Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами), указанными на упаковке товара.
- При перевозке не бросать и не подвергать воздействию влаги.
- Для продажи через оптовые и розничные торговые организации.
- При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из пластика.

Гарантии изготовителя

На изделие распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.

Внимание! При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Срок годности не ограничен.



Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.

Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org

Изделие	Номер серии
	Дата изготовления
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена

Серийный номер имеет вид: ХYYZZWW, где датой производства изделия являются последние 4 цифры серийного номера в формате ММГГ (ММ – месяц, ГГ – год).

Серийный номер и дата изготовления нанесены на корпус изделия.

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru