


САДОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:
USL-S-825/PT180 RGB FOUNTAIN



Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

www.uniel.ru

Назначение

Садовые светильники-фонтаны на солнечной батарее торговой марки Uniel предназначены для украшения и декоративной подсветки водоемов.

Это универсальное, экологически чистое устройство работает от солнечной батареи, используя энергию солнца для зарядки встроенного аккумулятора. Светильник не требует подключения к сети, что позволяет устанавливать его в любых, даже труднодоступных местах.

Подготовка к работе

1. Включите фонтан, нажав кнопку на обратной стороне основания.
2. Поместите насос полностью в чистую воду, плотно зафиксировав его на основании фонтана.

3. Расположите фонтан в хорошо освещенном месте на один-два дня для полной зарядки аккумулятора. В этот период на ночь фонтан рекомендуется выключать, потому что в сумерках автоматически активируется свечение. При облачной погоде процедуру зарядки рекомендуется продлить.

Фонтан заработает, когда аккумулятор достаточно зарядится. Светодиодная подсветка включается только в темноте.

Важно!

Следите за тем, чтобы в водоеме было достаточно воды, и насос всегда находился под водой.

Правила и условия монтажа


1. Учитывайте, что аккумулятор заряжается под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не рекомендуется устанавливать светильник в тени или под крышей.
2. Помните, что светильники предназначены для работы в темное время суток. В случае установки вблизи мощного источника света, светильник может не активироваться либо светить тускло.



Правила и условия безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

- Не касайтесь поверхности солнечной батареи. Следите за тем, чтобы на ней не было грязи и садового мусора.
- Чаще меняйте воду, чтобы избежать попадания в фонтан грязи, которая может помешать его работе.
- При длительном использовании или продолжительном хранении эффективность аккумулятора может снижаться, в этом случае его следует заменить.
- Убирая фонтан на продолжительное хранение, нажмите на кнопку на основании, чтобы его выключить.
- Фонтан не предназначен для эксплуатации при температуре ниже 0.



Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Модель	USL-S-825/PT180 RGB FOUNTAIN
Светодиоды (кол-во/яркость/мощность)	12/1200 мкд/0,06Вт
Цвет свечения	RGB
Аккумулятор	18650 3,7В Li-ion 1200мАч
Размер, см	ø16*5
Материал корпуса	пластик
Диапазон рабочих температур, °C	0...+ 40
Класс защиты IP	44
Высота водяной струи	до 50см
Расход воды	180л/час

Сборка фонтана

В комплект фонтана входят 8 насадок, которые позволяют менять форму распыления воды.

Видео сборки светильника можно посмотреть тут:



• Мешают другие источники света

Если ваш фонтан расположен слишком близко к уличным фонарям или другим ярким источникам света, то контроллер может не срабатывать.

• Неправильно установлен аккумулятор

В этом случае аккумулятор следует заменить. Используйте только аккумуляторы, аналогичные указанным на упаковке фонтана.


• Расположена в прямом доступе солнечных лучей.

Засорилась форсунка и/или насос.

В этом случае их рекомендуется разобрать и прочистить. Чистку следует осуществлять только после отключения насоса и расположена в прямом доступе солнечных лучей.

• Уровень воды недостаточен.

Убедитесь, что насос полностью погружен в воду. Если это не так, добавьте воды в водоем.



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента покупки.
3. Изготовитель обязуется в течение указанного срока безвозмездно заменить изделие или устраниТЬ неисправности, возникшие без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом.
4. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность или механические повреждения изделия после его продажи. К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (солнечной панели, крышки, рассеивателя) под воздействием кинетической энергии.

К гарантитным случаям не относятся последствия работы насоса в недопустимом режиме, использования грязной воды, а также воздействия солнечных лучей в отсутствии воды.

Производитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцзяо Норт Роад 161, Синцзяо Девелопмент Зон, Линьлин, г. Ханчжоу, Чжэцзян провинция, 311100, КНР Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельниковая, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт [uniel.ru](http://www.uniel.ru).



