

Фитолето

Инструкция по эксплуатации Устройства для системы полива серии UGW

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования парника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция TM Фитолето выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

НАЗНАЧЕНИЕ

Садовые устройства для полива Фитолето используются в системах полива и орошения, обеспечивают экономию времени и расхода воды. Применяются для полива в саду, в теплице, в оранжереях, на грядках и на газонах. Работают с чистой водой, поступающей под давлением от водопровода или скважины с чистой водой. Изделия изготовлены из АБС пластика устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Цвет изделия комбинация оливкового и серого цвета отлично впишется в ландшафтный дизайн Вашего сада. Изделия не оставляют вмятин на газонах с нежной травой. Совместно с таймерами UST-W41 IP65 OLIVE, UST-W42 IP65 OLIVE, UST-A400 2C/WF IP65 GATEWAY OLIVE, UST-W43 IP65 OLIVE RAIN, UST-W44 IP65 BLACK от производителя Uniel можно устанавливать периодичность и продолжительность подачи воды.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочищайте фильтры и форсунки два раза в месяц.

Затягивайте соединители и штуцеры руками, не используйте ключи во избежание повреждения пластика.









Не тяните шланги, прикрепленные к фитингам, адаптерам и быстросъемным соединениям.

До наступления холодов (температура воздуха +1°C) отключите систему от системы водоснабжения, слейте воду и уберите изделия на хранение в теплое, сухое помещение в зимний период.

Для организации автоматического орошения требуется рабочее давление в системе 0,15-0,4МПа/1,5-4 Атмосфер. Не работают из-за качества воды и недостаточного давления от самотечных систем: из бочки, с водой из пруда (за исключением Разветвитель садовый и UGW-M14 и наборов для подключения шланга UGW-K01).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UGW-N01 P07 GREY/OLIVE	UGW-N02 P10 GREY/OLIVE	UGW-S10 R3/K GREY/OLIVE SET02	UGW-S12 OSC GREY/OLIVE	UGW-M14 GREY/OLIVE	UGW-K01 1/2 GREY/OLIVE	UGW-K01 3/4 GREY/OLIVE
							
Тип устройства для полива	Пистолет-распылитель для полива, на шланг, 7 режимов.	Пистолет-распылитель для полива, на шланг, 10 режимов.	Распылители садовые вращающиеся, 3х последовательным соединением.	Дождеватель садовый для полива, маятниковый	Разветвитель садовый для шланга Т-образный четырехканальный, со штуцерами	Набор для подключения шланга 1/2"	Набор для подключения шланга 3/4"
Назначение	Предназначен для полива газонов, клуб, грядок водой из водопровода. Переключение режимов выполняется поворотом кольца по часовой стрелке	Предназначен для полива газонов, клуб, грядок водой из водопровода. Переключение режимов выполняется поворотом кольца по часовой стрелке	Предназначен для полива газонов, клуб, грядок водой из водопровода. Настройка площади полива выполняется поворотом сопла (носика). Проходная стойка распылителя позволяет соединить распылители последовательно при обеспечении рабочего давления в системе полива.	Предназначен для полива газонов, клуб, грядков водой из водопровода. Настройка площади полива выполняется изменением угла полива регулятором.	Для подсоединения к одному источнику водопроводной воды четырех поливочных шлангов. Для создания системы полива и орошения газонов, клуб, грядков.	Для соединения шлангов и устройств полива в систему, подключение с переходом на другой входной диаметр устройства/шланга, ремонта шлангов.	Для соединения шлангов и устройств полива в систему, подключение с переходом на другой входной диаметр устройства/шланга, ремонта шлангов.
Преимущества	Эргономичная ручка	Эргономичная ручка. Ручной регулятор интенсивности подачи воды.	Для последовательного соединения. Регулировка площади полива.	Регулировка площади полива. Фильтр грубой очистки воды.	Поворотные краны с ручной регулировкой подачи воды. Фильтр грубой очистки воды.	Рабочее давление 0.5 - 4 Атм. Удобное быстросъемное соединение.	Рабочее давление 0.5 - 4 Атм. Удобное быстросъемное соединение.
Описание режимов работы	7 режимов, душ, плоский, центральный, конус, полый, туман, струя.	10 режимов, душ, вентилятор, конус, центральный, треугольный, струя, туман, потоп, плоский, луч. Переключение режимов выполняется поворотом насадки, вращающейся вокруг собственной оси	веерная струя	угол регулировки струи 0 от до 90°, 17 форсунок	нет	нет	нет
Регулировка интенсивности струи	Закручиванием регулятора	Большим пальцем давлением на регулятор	Регулировка скорости и площади полива поворотом сопла	Изменение угла полива регулятором	Поворотными выключателями	нет	нет
Дальность струи для режимов при давлении 2 Атмосферы	Flat 3м, Center 4м, Cone 3.5м, Full 3.5м, mist 2.5м, Jet 6м, Shower 1м;	Jet 6м, Mist 2м, Flood 0.1м, Flat 4м, Angle 2м, Shower 0.5м, Fan 4м, Cone 2м, Center 4м, Triangle 3м;	-	-	-	-	-
Дальность струи для режимов при давлении 4 Атмосферы	Flat 4м, Center 5м, Cone 4.5м, Full 5.5м, Mist 3.5м, Jet 7м, Shower 2м;	Jet 7м, Mist 3м, Flood 0.3м, Flat 5м, Angle 3м, Shower 1.5м, Fan 5м, Cone 3.5м, Center 5м, Triangle 4м;	-	-	-	-	-
Зона орошения 2 Атмосферы	-	-	02.5-3.5м	3х5м	-	-	-
Зона орошения 4 Атмосферы	-	-	03-4.5м	5х6м	-	-	-
Габаритные размеры, мм	100x55x185	145x68x225	158x135x255мм/039x31мм	130x65x428мм	75x132x345мм	044x31мм/032x58мм/053x30мм/025x2мм	044x31мм/041x64мм/053x30мм/025x2мм
Входной разъем	быстросъемный коннектор	быстросъемный коннектор	быстросъемный коннектор	быстросъемный коннектор	-	-	-
Выходной разъем	-	-	3/4"	-	1" и 3/4"	1/2"	3/4"
Состав комплекта	Пистолет распылитель	Пистолет распылитель	Распылитель садовый 2шт, проходная стойка 2шт, заглушка резьбовая 3/4" 2шт, адаптер быстросъемного соединения резьбовой 3/4" - 3шт, инструкция	Дождеватель садовый 1шт, адаптер быстросъемного соединения резьбовой 3/4", шило для прочистки форсунок, фильтр грубой очистки, инструкция	3/4" и быстросъемный коннектор Разветвитель садовый 1шт, переходник резьбовой 1" - 3/4" 1шт, адаптер быстросъемного соединения резьбовой 3/4" - 4шт, фильтр грубой очистки, инструкция	Адаптер быстросъемного соединения резьбовой 3/4"-1/2" 2шт, соединитель цанговый для шланга 1/2" с аквастопом и быстросъемным соединением 2шт, соединитель цанговый для шланга 1/2" без аквастопа и быстросъемным соединением 4шт, соединитель двухсторонний быстросъемный 2шт, сменные резиновые прокладки 10шт, инструкция	Адаптер быстросъемного соединения резьбовой 3/4"-1/2" 2шт, соединитель цанговый для шланга 3/4" с аквастопом и быстросъемным соединением 4шт, соединитель двухсторонний быстросъемный 2шт, сменные резиновые прокладки 10шт, инструкция

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера. Гарантийный срок предпринятия-изготовителя 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

— если дефект возник в результате повреждения острым предметом и механических повреждений;

— обстоятельство непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.);

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причинный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении с устройствами для полива. Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожару, наводнению, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек.

СРОК СЛУЖБЫ 5 лет. **СРОК ГОДНОСТИ** не ограничен.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка и хранение устройств для полива в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Температура хранения -20...+45°C, относительная влажность воздуха 10—95%.

Устройства для полива необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности следует обратиться к лицу, уполномоченному принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. +7 (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1) Перекройте вентиль подачи воды

2) Последовательность действий для разных устройств для полива:

а) Для Пистолета-распылителя для полива UGW-N02 P10 GREY/OLIVE и UGW-N01 P07 GREY/OLIVE присоедините шланг к входному быстросъемному входу изделия, установите нужный режим полива поворотом кольца для регулировки площади и дальности распыления. Модель UGW-N01 P07 GREY/OLIVE имеет регулятор напора воды, незначительная регулировка закручиванием регулятора. Модель UGW-N02 P10 GREY/OLIVE имеет регулятор напора воды, надавите большим пальцем на регулятор, выберите подходящее давление. Внимание! При опробовании режимов не направляйте их на декоративные растения во избежание повреждения растений от сильного напора струи.

б) Для Дождевателя садового для полива маятникового модель UGW-S12 OSC GREY/OLIVE присоедините шланг к входному быстросъемному входу изделия. Установите нужный радиус поворота с помощью ограничителей, для регулировки направления и площади распыления от 0 до 90 градусов. Для прочистки фильтра открутите быстросъемное соединение, извлеките и промойте фильтр, закрутите быстросъемное соединение. Для прочистки форсунок открутите пластиковое шило от края дождевателя, погружайте его в отверстия форсунок, закрутите шило.

в) Для Распылителя садового 3х лепесткового модель UGW-S10 R3/K GREY/OLIVE SET02 Установите распылитель на стойку с помощью резьбового соединения. Для подключения два распылителя в систему последовательно замените заглушку на адаптер 3/4" с быстросъемным соединением. Учтите, что на втором распылителе входное давление меньше чем на первом, поэтому площадь полива будет меньше. Убедитесь, что все соединения плотно зафиксированы. Разверните сопла распылителя по ходу вращения для регулировки скорости и площади распыления. При направлении струи параллельно поверхности земли скорость вращения и площадь полива будут наибольшими. Присоедините шланг к входному быстросъемному входу изделия.

д) Для Разветвителя садового для шланга Т-образного модель UGW-M14 GREY/OLIVE. Затягивайте соединители и штуцеры руками, не используйте ключи во избежание повреждения пластика. Присоедините входной разъем к системе водопровода к резьбовому соединению 3/4" или 1" или 3/4" (при необходимости открутите переходник 1" - 3/4"). Используйте резиновый уплотнитель или ФУМ ленту для предотвращения протекания. Установите на выходы разветвителя четыре коннектора 3/4" с быстросъемным соединением. Присоедините шланги к выходному быстросъемному разъему. Для включения воды поверните регулятор подачи воды по часовой стрелке, изменяйте положение для регулировки напора воды.

е) Для Набора для подключения шланга, со штуцерами UGW-K01 установите на шланги соединители с цанговым замком и быстросъемным соединителем. AQUASTOP перекрывает воду при отсоединении шланга от быстросъемного разъема. Для этого открутите гаiku цангового соединения, вставьте туда шланг соответствующего стандарта (1/2" или 3/4"), закрутите руками, не используйте ключи во избежание повреждения пластика. Для подключения к системе подачи воды присоедините шланг к быстросъемному соединению или к системе 1/2" или 3/4" с помощью соединителя с быстросъемным разъемом (при необходимости открутите переходник на резьбу 1/2"). При необходимости соедините шланги между собой с помощью соединителя двухстороннего быстросъемного. Ссылка на видео

3) Комбинируйте разные устройства. Убедитесь в правильности соединения всей системы. Откройте вентиль водопроводного крана.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.
Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd./Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцзяо Норс Роад 161, Синцзяо Девелопмент Зон, Линьинли, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. **Импортер:** ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел: +7 (4232) 73-77-18.



Изделие	Номер серии
Место продажи	Дата изготовления
Подпись продавца	Подпись покупателя
Дата продажи	Дата обмена