

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
линейных светодиодных мебельных светильников
торговой марки Uniel
СЕРИЯ ULI • Модель **ULI-F50****

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные светильники ULI-F50 предназначены для работы в сетях переменного тока 180-240В, для внутреннего освещения в жилых и общественных помещениях. Корпус светильника изготовлен из металла и пластика. Расчет освещенности производится согласно СП 52.13.320-2016 «Естественному и искусственному освещению».

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	UL-F50-5W/4000K SENSOR IP40 WHITE	UL-F50-5W/4000K SENSOR IP40 BLACK
Мощность, Вт	5	5
Световой поток, лм	400	400
Цветовая температура, К	4000	4000
Угол рассеивания, °	90	90
Тип кривой силы света	Д	Д
Класс светораспределения	П	П
Индекс цветопередачи, Ra	80	80
Коэффициент пульсации	5	5
Цвет корпуса	Белый	Черный
Материал	Алюминий/пластик	Алюминий/пластик
Материал линзы	Поликарбонат	Поликарбонат
Габаритные размеры светильника, мм	600x39x9	600x39x9
Длина кабеля, м	1,2	1,2
Напряжение питания светильника, В	5	5
Напряжение питания адаптера, В	180-240	180-240
Частота, Гц	50	50
Коэффициент мощности	0,8	0,8
Зона фиксации движений	3	3
Порог срабатывания в автоматическом режиме, люкс	30	30
Длительность включения в автоматическом режиме, сек	30	30
Диапазон рабочих температур, °C	0...+45	0...+45

диапазон рабочих температур, °С
Защита от пыли и влаги (IP)
Класс защиты от поражения электрическим током
Гарантия, мес
Состав комплекта

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Страница 1 из 2
Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Способ установки светильника - накладной, настенный.

- Установите светильник на выбранную поверхность, в соответствии с мерами безопасности, представленаными в данной инструкции. При установке используйте краевые измерения, поставив плафон со светильником.

Светильник оборудован датчиком движения и освещенности. Убедитесь, что в зоне датчика нет предметов, которые его загораживают.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После установки светильника при помощи одного – четырех нажатий кнопки Вы можете выбрать режим работы светильника. При переключении режима светильник сигнализирует морганием.

- 
 1. Режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОЧНОЙ. Светильник включен, когда датчик движения срабатывает на расстоянии 1-3 метров при освещенности 30 люкс. 3 метра достигается в зоне прямой видимости. В зоне датчика не должны быть предметов, которые его загораживают. Время свечения после срабатывания датчиков 30 секунд.
 2. Режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДНЕВНОЙ. Светильник включен, когда датчик движения срабатывает на расстоянии 1-3 метров без учета освещенности. 3 метра только в зоне прямой видимости. Время свечения после срабатывания 30 секунд.
 3. Режим "ВЫКЛЮЧО". Датчик движения и освещенности отключен. Светильник включен.
 4. Режим "ВВКЛЮЧЕН". Светильник не светит.

Динамирование производится многократным нажатием кнопки . Для отключения динамирования от сети 230В 50Гц настройки сбиваются.

МЕРЫ ПРЕДОТРОЖНОСТИ

В случае обнаружения неисправностей в работе светильника, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно, обратитесь в сервисный центр или квалифицированному специалисту.

- Не оставляйте светильник включенными на долгое время без присмотра.
 - Не распlageйте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
 - Не размещайте светильник на токопроводящих и сырьих поверхностях.
 - Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.
 - Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура и всех соединительных кабелей.
 - В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не исправляйте неисправность самостоятельно и незамедлительно обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.
 - Во избежание перегрева светильника, не размещайте его в местах с ограниченной конвекцией воздуха.
 - Не накривайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.
 - Разъясните детям правила пользования электротрибом. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
 - Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура и соединительных кабелей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами) указанными на упаковке товара. При перевозки и хранении не бросать и не подвергать воздействию влаги. Для реализации в розничных и оптовых торговых организациях. При утилизации не выбрасывать в урну. Следует дать в специализированном пункту сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из стекла, пластика.

Транспортировка допускается в любом виде крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях и естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте. Согласно ФФКО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами. СРОК СЛУЖБЫ 30 000 часов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

На светильник распространяется гарантия в течение 24 месяцев с начала эксплуатации изделия. В случае отсутствия информации о дате начала эксплуатации светильника, отсчет срока гарантии начинается с момента даты поставки продукции. Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителем.

Внимание! При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и т.п.) условия гарантии на изделие не распространяются.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. По любым вопросам обращайтесь по адресу: ООО «ТК Юнимаркет» 129337 Москва, Хибинский пр., д.20, тел.: +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org или на сайт uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ. Продукт

нормативных документов. Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 029/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Компания UpLab является

02/01/2011, ГР СС 004/2011, ГР ЕАЭС 057/2010. Компания отвечает за модернизацию изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.
Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчжоу Нород 161, Синчжоу Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинция, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. **Импортер:** ООО «Юниэл-Восток» 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» 129337 Москва, Тел.: +7 (4232) 73-77-18. Хабинский пр. д.20, тел: +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.



Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

